



Workshop 1

Ein Maximum an Möglichkeiten bietet ein Raum mit drei Öffnungen für Türen- und Wandelemente. Sich ein solches Modul selbst herzurichten, bedarf nur eines scharfen Skalpells und Tapeziermessers, etwas Schleifpapier, eines Kugelschreibers und ca. 15 Minuten Zeit.

1. Mit dem Skalpell schneide ich in mehreren Schritten (mit einem flachen Schnitt anfangen und dann immer tiefer werdend) die vertikalen Fugen zwischen Mauer und Pfosten durch.



2. Mit einem Teppich- oder Tapeziermesser schneide ich nun die horizontale Fuge durch und löse so das Mauerstück aus den Pfosten.

3. Übrig bleibt meist ein kleiner Rest, der mit etwas Schleifpapier entfernt werden kann.



4. Mit einem Kugelschreiber oder Griffel lassen sich nun die Fugen und Fliesenmuster ganz einfach nachziehen.
Wenn man seine Module nachträglich noch bemalt ist nichts mehr zu sehen, wenn eine Mauer oder Tür drin steht sowieso nicht.





Auf die gleiche Weise lässt sich auch eine Geheimtür bauen, aber das werden wir in einem separaten Workshop ausführlich erklären und bebildern.